

HARMONOGRAM PRZEGLĄDÓW

Nazwa urządzenia	Numer seryjny	Parametr	Częstotliwość przeglądu w ciągu roku	Zakres przeglądu	Nazwa części przewidzianej do wymiany	Nr katalogowy części przewidzianej do wymiany	Przebieg przeglądu		Nr katalogowy części przewidzianej do wymiany
							Zakres przeglądu	Nazwa części przewidzianej do wymiany	
AMTAX sc	2091399 komora odpywowa	Analizator azotu amonowego	2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Elektrolit i membrana elektrody gazoczułej Głowica pompy powietrza Pompa odczynnika analizatora (pompa zaworowa) Głowica pompy tłokowej (pompa roztworu czyszczącego) Mieszadło elektromagnetyczne Sprężarka z przełączanym napięciem zasilania 115/230V	LCW 868 LZY 181 LZY 176 LZY 177 LZP 365 LZY 149	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Elektrolit i membrana elektrody gazoczułej	LCW 868
	2091302 komora odtleniania ciąg A i B		2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Elektrolit i membrana elektrody gazoczułej Głowica pompy powietrza Pompa odczynnika analizatora (pompa zaworowa) Głowica pompy tłokowej (pompa roztworu czyszczącego) Mieszadło elektromagnetyczne Sprężarka z przełączanym napięciem zasilania 115/230V	LCW 868 LZY 181 LZY 176 LZY 177 LZP 365 LZY 149	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Elektrolit i membrana elektrody gazoczułej	LCW 868
	2145927 Komora DN ciąg A i B		2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Elektrolit i membrana elektrody gazoczułej Głowica pompy powietrza	LCW 868 LZY 181	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Elektrolit i membrana elektrody gazoczułej Pompa odczynnika analizatora (pompa zaworowa) Głowica pompy tłokowej (pompa roztworu czyszczącego) Mieszadło elektromagnetyczne Sprężarka z przełączanym napięciem zasilania 115/230V	LCW 868 LZY 176 LZY 177 LZP 365 LZY 149
PHOSPAX sc	2145928 komora odtleniania ciąg A i B	Analizator ortofosforanów	2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Głowica pompy powietrza Sprężarka z przełączanym napięciem zasilania 115/230V	LZY 181 LZY 149	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja		
	2091401 komora odpywowa		2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Głowica pompy powietrza Sprężarka z przełączanym napięciem zasilania 115/230V	LZY 181 LZY 149	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja		
NITRATAX	2091745 komora odtleniania ciąg A	Sonda azotanów	2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Wycieraczka	LZX 148	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Uszczelnienie Wycieraczka	LZX572 LUB LZX 428 LZX 148
	2091611		2	-Czyszczenie	Wycieraczka	LZX 148	-Czyszczenie	Uszczelnienie	LZX572 LUB LZX 428

	komora DN ciąg A			konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja			konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Wycieraczka	LZX 148
	2091612 komora odtleniania ciąg B		2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Wycieraczka	LZX 148	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Uszczelnienie Wycieraczka	LZX572 LUB LZX 428 LZX 148
	2091743 komora DN ciąg B		2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Wycieraczka	LZX 148	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Uszczelnienie Wycieraczka	LZX572 LUB LZX 428 LZX 148
NITRATAX clear	2091756 komora odpływowa	Sonda azotanów	2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Wycieraczka	LZX 117	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych -Kalibracja	Uszczelnienie Wycieraczka	LZX572 LUB LZX 428 LZX 117
FILTRAX	2091529 komora odpływowa	System filtracji próbek	2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych	Kompresor Maty filtracyjne	LZX025 LUB 024 LZX 677	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych	Węże dozujące Filtr powietrza (jednostka sterująca)	LZX667 LZX017
	2091392 komora odtleniania ciąg A		2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych	Kompresor Maty filtracyjne	LZX025 LUB 024 LZX 677	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych	Węże dozujące Filtr powietrza (jednostka sterująca)	LZX667 LZX017
	2091393 komora odtleniania ciąg B		2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych	Kompresor	LZX025 LUB 024	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych	Węże dozujące Filtr powietrza (jednostka sterująca)	LZX667 LZX017
	2147948 komora DN ciąg B		2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych	Węże dozujące Filtr powietrza (jednostka sterująca)	LZX 667 LZX017	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych	Kompresor Filtr kompresora Kasety pompowe Rolki pompowe Węże połączeniowe Węże dozujące Filtr powietrza (jednostka sterująca)	LZX025 LUB 024 LZX 018
	2149792 komora DN ciąg A		2	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych	Węże dozujące Filtr powietrza (jednostka sterująca)	LZX667 LZX017	-Czyszczenie konserwacja -Wymiana części zużywalnych	Kompresor Filtr kompresora Kasety pompowe Rolki pompowe Węże połączeniowe Węże dozujące Filtr powietrza (jednostka sterująca)	LZX025 LUB 024 LZX018