


PRZEKRÓJ A-A




D

D

- 01 wyłącznik główny dźwigu prawego
- 02 wyłącznik główny dźwigu lewego
- 03 oś prędkości
- 04 dźwиг prawy
- 05 dźwиг lewy – *OBJĘTY NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĄ*
- 06 luk montażowy
- 07 tablica sterownicza dla dźwigu lewego
- 08 tablica sterownicza dźwigu prawego
- 09 obciążka ograniczenie prędkości
- 10 kaseeta sterowa (do likwidacji)
- 11 złącze redukcyjne

PRZEKRÓJ B-B



PRZEKRÓJ C-C

