

WAGA SAMOCHODOWA PEC GLIWICE SP. Z O.O.

CZYNNOŚCI, JAKIE NALEŻY WYKONAĆ, ABY ZWAŻYĆ SAMOCHÓD

1. Przed wjazdem

- a. Kierowca, który wjedzie do PEC Gliwice musi mieć przepustkę oraz identyfikator uprawniające do przebywania na terenie PEC-u, zaś samochód, którym kieruje musi być na liście sprzętu, który może się poruszać na terenie ciepłowni. Lista taka znajduje się na portierni. Wpisu na listę dokonuje Kierownik Oddziału nawęglania i odpielania PEC Gliwice lub Mistrz - Eksploatacji i Gospodarki Opałem na wniosek przewoźnika. Listę zatwierdza Prezes PEC Gliwice lub uprawniona przez niego osoba. Każdy samochód ma przypisaną kartę chipową z nadanym numerem.
- b. Kierowca samochodu wjeżdżając do PEC Gliwice zatrzymuje pojazd przed bramą i zgłasza się w portierni po kartę chipową pojazdu, którym przyjechał do PEC.
- c. Wjeżdża na wagę z prędkością nie większą niż 5 km/h i zatrzymuje pojazd przed końcem platformy wagi. Szerokość pojazdu wjeżdżającego na pomost wagi nie może przekraczać 3m. długość zestawu – ciągnik + naczepa nie może być większa niż 18m. Nośność wagi wynosi 60.000kG (dokładność wagi do 10kG).
Uwaga: Waga samochodowa posiada dwa czytniki kart chipowych : jeden do ważenia wyłącznie pierwszego ważenia a drugi do ważenia wyłącznie drugiego ważenia.
Przy wadze jest zamontowana kamera. Ważenie jest rejestrowane.
- d. Kierowca przykładą kartę chipową do czytnika kart oznaczonego na płycie czołowej tablicy czytnika kart.
- e. Po dokonaniu ważenia kierowca zjeżdża z wagi i kieruje się do właściwego punktu docelowego.

2. Przed wyjazdem

- a. Wjechać na wagę w celu wykonania drugiego ważenia z prędkością nie większą niż 5 km/h i zatrzymać się przed końcem platformy wagi.
- b. Przyłożyć kartę chipową do czytnika kart oznaczonego na płycie czołowej tablicy czytnika kart.
- c. Po wykonaniu ważenia kierowca zjeżdża z wagi i kieruje się w kierunku bramy wyjazdowej z przedsiębiorstwa, zatrzymuje się przy portierni, zdaje kartę chipową.
- d. Wynik ważenia – kwit wagowy kierowca otrzymuje na portierni głównej. Kwit wagowy zawiera wynik ważenia tary, brutto oraz netto samochodu przypisanego do danej karty chipowej. Kwit wagowy zachowuje się do czasu ilościowego rozliczenia się przewoźnika z wykonanej usługi.

Wszelkie nieprawidłowości w ważeniu należy zgłaszać do Mistrza eksploatacji

nr tel. 1155 lub Mistrza gospodarki opalem nr tel. 1160

LEGENDA

1. Waga samochodowa
2. Czytnik karty chipowej – wjazd
3. Czytnik karty chipowej – wyjazd
4. Kamera
5. Kierunek poruszania się przy wjeździe
6. Kierunek poruszania się przy wyjeździe
7. Brama wjazdowa
8. Portiernia główna

