


## Instrukcja

### Utrzymania czystości wycieraczek obiektowych




Dotyczy wycieraczek obiektowych w profilach aluminiowych:

- ◆ **COMBI JUNIOR 12**
- ◆ **COMBI STANDARD 17**
- ◆ **COMBI STANDARD 22**
- ◆ **COMBI STRONG 22**



Rys. Combi Standard 22  
z wkładem gumowym/szczotkowym/tekstylnym, łącznik 3 mm.

- ◆ **1** Wierzchnią, górną część wycieraczki obiektowej należy regularnie odkurzać lub zmiatać. Dodatkowo powinno się usuwać brud z przestrzeni pomiędzy lamelkami aluminiowymi, odkurzając to miejsce bądź korzystając ze zmiotki (rysunek).
- ◆ Zalecamy, aby czynność czyszczenia wycieraczki obiektowej wykonywać co najmniej raz w miesiącu.



## Instrukcja

### Utrzymania czystości wycieraczek obiektowych



- ◆ **2** Zrolować wycieraczkę do połowy z jednej strony i usunąć zanieczyszczenia oraz wilgoć z zagłębienia, za pomocą odkurzacza bądź zmiotki. Powtórzyć tę czynność z drugiej strony maty.

Uwaga: Nie wyjmować wycieraczki z zagłębienia.



- ◆ **3** Rozłożyć wycieraczkę do pierwotnej pozycji.

### Uwagi:

- ◆ Zaleca się codzienne oczyszczanie wkładów szczotkowych na sucho za pomocą twardej szczotki nylonowej.
- ◆ W przypadku wycieraczek z wkładem tekstylnym, zalecane jest okresowe - raz na kwartał - pranie ekstrakcyjne odkurzaczem piorącym.
- ◆ W przypadku wycieraczek z wkładem gumowym lub /i szczotkowym zalecane jest okresowe - raz na kwartał - mycie wycieraczek za pomocą urządzenia wysokociśnieniowego.