
Istniejący zjazd
Br-RV
S-RV
RV
4/5
4/6
4/7
4/8
5/14
5/15
4/1
4/2
4/3
4/4
Br-RW0/2
RW0
RW1
RW2
RW3
RW4
RW5
RW6
RW7
RW8
RW9
RW10
RW11
RW12
RW13
RW14
RW15
RW16
RW17
RW18
RW19
RW20
RW21
RW22
RW23
RW24
RW25
RW26
RW27
RW28
RW29
RW30
RW31
RW32
RW33
RW34
RW35
RW36
RW37
RW38
RW39