



Gmina Wińsko

Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry techniczne urządzenia:

- Typ urządzenia: C1 Pure
- Udźwig kg (ilość osób) 630 kg / 6 osób lub osoba niepełnosprawna na wózku inwalidzkim z osobą towarzyszącą
- Prędkość (m/s) 0,15 m/s
- Wysokość podnoszenia 3700 mm
- Ilość przystanków 2
- Ilość drzwi 2
- Usytuowanie drzwi w szybie umieszczone po jednej stronie
- Rodzaj napędu śrubowy
- Napięcie zasilania 400 VAC, 50Hz, C16A
- Moc silnika 4,0 kW
- Drzwi przystankowe
- Rodzaj drzwi teleskopowe dwuskrzydłowe, otwierane automatycznie
- Szerokość drzwi w świetle 900 mm
- Wysokość drzwi w świetle 2100 mm
- Wykonanie Stalowe, przeszklone pokryte powłoką antykorozyjną w kolorze RAL 9016, otwierane w stronie maszynowni, wyposażone w system ryglowania zgodny z EN81 uniemożliwiający otwarcie drzwi w czasie, kiedy kabina nie stoi na przystanku
- Kabina z jednym dojściem (bez przejazdu)
- Szerokość podłogi SK 1100 mm
- Głębokość podłogi GK 1400 mm
- Wysokość 2100 mm
- Standard wykonania:
 - podłoga czarne gumoleum antypoślizgowe
 - ściany laminowane panele metalowe, lustro, panel sterowy, poręcz wykonana z anodowanego aluminium
 - panel sterowy lakierowany proszkowo na kolor RAL 9005, wyposażony w duże przyciski dyspozycji jazdy z oznaczeniem pismem Braile'a, przycisk wezwania pomocy ALARM, przycisk otwierania drzwi, wyświetlacz pozycji kabiny
 - dach sufitowy dyfuzor światła led
- Szyb (konstrukcja wykonana z paneli typu lego, montuje się bez wykonywania prac spawalniczych, szyb wymaga zakotwienia do ścian budynku/obiektu)
- Szerokość szybu 1610 mm
- Głębokość szybu 1740 mm
- Nadszybie (min.) 2500 mm
- Podszybie 100 mm
- Standard wykonania: szyb jest wypełniony panelami wg załączonego rysunku kompletny szyb jest lakierowany na kolor RAL 9016 profile narożne i listwy wykonane są z anodowanego aluminium, obudowa szybu nie stanowi warstwy termoizolacyjnej



Gmina Wińsko

Plac Wolności 2
56-160 Wińsko
tel. 71 380 42 00 fax. 71 389 83 66
www.winsko.pl, e-mail: sekretariat@winsko.pl



Obsługa

- Kasety dyspozycji na przystankach przywołanie kabiny na przystanek poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany stały nacisk na przycisk)
- Jazda w kabinie jazda kabiną poprzez jednorazowe naciśnięcie przycisku dyspozycji/jazdy (nie jest wymagany stały nacisk na przycisk)
- Bezpieczeństwo: czujniki ograniczające przeciążenie ponad udźwig nominalny, kurtyna świetlna między drzwiami, awaryjny akumulatorowy zjazd w sytuacji zaniku napięcia, monitorowanie baterii, przycisk wezwania pomocy ALARM na panelu sterowym, światło awaryjne, system komunikacji dwustronnej GSM nie wymagający doprowadzenia przewodowej linii telefonii stacjonarnej lub INTERCOMU
- • ograniczenie dostępu do urządzenia na różnych przystankach poprzez blokadę sterowania
- informacja akustyczna o dojeździe na przystanek
- zjazd pożarowy

UWAGA: właściciel urządzenia ma w obowiązku zadbanie o doprowadzenie do tablicy sterowej podnośnika linii telefonii stacjonarnej lub linii umożliwiającej komunikację dwustronną ze służbami nadzorującymi obiekt lub recepcją poprzez system INTERCOM