

PIĘTRO 8

SCHEMAT STREF POŻAROWYCH

Plac Narutowicza

Strefy pożarowe:

- STP 1** - Strefa pożarowa nr 1 (klatka schodowa K1+ windy)
- STP 2** - Strefa pożarowa nr 2 (klatka schodowa K2)
- STP 13** - Strefa pożarowa nr 13 (piętro 8)

PIĘTRO VIII

