TSR1 KM= 0+031.993 Y= 5690371.902 X= 5866014.995 Kat= -0.138
TSR2 KM= 0+156.201 Y= 5690342.749 X= 5866141.317 Kat= 344.300
TSR3 KM= 0+390.098 Y= 5690328.709 X= 5866223.083 Kat= 351.300
TSR4 KM= 0+450.817 Y= 5690322.678 X= 5866273.000 Kat= 0.000
TSR5 KM= 0+516.278 Y= 5690322.678 X= 5866333.000 Kat= 0.000
TSR6 KM= 0+734.478 Y= 5690322.678 X= 5866533.000 Kat= 0.000
TSR7 KM= 0+788.288 Y= 5690322.678 X= 5866583.000 Kat= 0.000
TSR8 KM= 0+438.812 Y= 5690.706 X= 5866171.862 Kat= 0.946
TSR9 KM= 0+503.824 Y= 5690814.019 X= 5866814.786 Kat= 0.000
TSL1 KM= 0+000.000 Rn=
TSL2 KM= 0+068.056 Y= 5690319.705 X= 5866037.500 Kat= 0.000
TSL3 KM= 0+215.300 Rn=
TSL4 KM= 0+300.307 Y= 5690322.533 X= 5866362.500 Kat= 0.000
TSL5 KM= 0+359.542 Y= 5690366.267 X= 5866422.396 Kat= 60.000
TSL6 KM= 0+387.889 Rn=
TSL7 KM= 0+394.000 Rn=
TSL8 KM= 0+487.000 Rn=
TSL9 KM= 0+545.346 Rn=
TSL10 KM= 0+598.017 Rn=
TSL11 KM= 0+697.000 Rn=
TSL12 KM= 0+698.056 Y= 5690319.705 X= 5866037.500 Kat= 0.000
0+000.000
0+025.000
0+050.000
0+075.000
0+100.000
0+125.000
0+150.000
0+175.000
0+200.000
0+225.000
0+250.000
0+275.000
0+300.000
0+325.000
0+350.000
0+375.000
0+400.000
0+425.000
0+450.000
0+475.000
0+500.000
0+525.000
0+550.000
0+575.000
0+600.000
GRANICA OPRACOWANIA
Jaworowa
Sosnowa
Jaworowa
Sosnowa
Jaworowa
Sosnowa