Schemat montażowy węzła W0



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm (istn.)
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm
5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm
6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W1



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 Ø110 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø90 mm
5 - króciec dwukołnierzowy Ø80 mm L = 1000 mm (istn.)
6 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80 mm (istn.)
7 - żeliwny hydrant podziemny Ø80 mm (istn.)
8 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W2



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm (istn.)
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm
5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm
6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W3



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm (istn.)
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm
5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm
6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W4, W8, W11, W14, W15, W16, W21, W23



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 Ø110 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80 mm
5 - króciec dwukołnierzowy Ø80 mm L = 1000 mm
6 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80 mm
7 - żeliwny hydrant podziemny Ø80 mm
8 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W5, W6



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110/40 mm
4 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø40 mm
5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø40 mm (istn.)
6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W7



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 Ø110 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
3 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm
4 - czwórnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm
5 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø110/40 mm
6 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø40 mm
7 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 Ø40 mm (istn.)
8 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø110/80 mm
9 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80 mm (istn.)
10 - króciec dwukołnierzowy Ø80 mm L = 1000 mm (istn.)
11 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80 mm (istn.)
12 - żeliwny hydrant podziemny Ø80 mm (istn.)

Schemat montażowy węzła W9, W10, W24



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø90 mm (istn.)
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø90 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø90/110 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm
5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm
6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W12, W13



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110/75 mm
4 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø75 mm
5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø75 mm
6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W17, W18



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø110 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110/50 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø50 mm
5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø50 mm
6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła W19, W20



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø63 mm (istn.)
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø63 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø63/110 mm
4 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø110 mm
5 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR 17 Ø110 mm
6 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

Schemat montażowy węzła - W22



Oznaczenia:

1 - rura ciśnieniowa PE 100 SDR17 Ø111 mm
2 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø111 mm
3 - trójnik żeliwny kołnierzowy Ø110 mm
4 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø110/90 mm
5 - połączenie kołnierzowe do rur PE Ø90 mm
6 - rura ciśnieniowa PE 100 RC Ø90 mm (istn.)
7 - zwężka dwukołnierzowa żeliwna Ø110/80 mm
8 - zasuwa kołnierzowa żeliwna Ø80 mm
9 - króciec dwukołnierzowy Ø80 mm L = 800 mm
10 - kolano żeliwne stopowe kołnierzowe do hydrantu 80 mm
11 - żeliwny hydrant nadziemny Ø80 mm
12 - blok oporowy betonowy beton C-12/15

TITUTO Sp. z o.o.
ul. Zimowit 42, 35-605 Rzeszów

AUTOR OPRACOWANIA: mgr inż. Józef JAMRO uprawnienia:	MK UPRAWNIENIA BUDOWLANE:	PODPIS	Jednostka projektowa: Biuro Projektowe Gospodarki Wodnej i Melioracji mgr Halina i Andrzej Stępień	mapa: 1:50
			ul. Cicha 7, 15-554 Białystok	
mgr inż. Katarzyna Wiśniewska uprawnienia:				DATA: IV. 2021 r.
inż. Natalia Wysocka uprawnienia projektowe:			Jednostka projektu: Projekt Wykonawczy	SKALA:
			Jednostka wykonawcza: Architektura rozwiązania wpyłnie wodociągowych.pl	NR STUDIUM: 15
DYREKTOR: Dorota Magda Matuszek ul.Sucha 1, 30-865 Długie Małastów			Wykonała: Karolina	