



Sposób montażu bariery drogowej


Widok z góry, skala 1:100



Widok od strony skarpy, skala 1:100



- Uwagi:**
1. Przed wbiciem/Wykopaniem słupków wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia podziemnego.
 2. Zaleca się ręczne wykonanie dołów pod słupki z wypełnieniem dołu mieszanką betonową.
 3. Odległość ica prowadnicy od krawędzi jezdni min. 1,0m.
 4. Elementy odbłaskowe na prowadnicy co 4m.

Jednostka projektowa			
		J a k u b Frąckowiak ul. Polna 10 56-320 Krośnice	
INWESTOR:		Zarząd Dróg Powiatowych w Trzebnicy ul. Łączna 1c 55-100 Trzebnica	
OBJEKT: Gatka - Radziądz - droga dojazdowa do gruntów rolnych przebudowa drogi powiatowej nr 1320D			
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:	DATA:
Sposób montażu barier H1W4A		1:100	11.2023
PROJEKTANT:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	NR RYSUNKU:
mgr inż. Jakub Frąckowiak	WK/P/0121/PW/OD/18		Rys. nr 6