

PRZEDMIAR-1 etap

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg
NAZWA INWESTYCJI:	Remont drogi leśnej nr1105/220 -Zuzelanka w leśnicztwach Węglów i Parszów
ADRES INWESTYCJI:	obręb Parszów 261105_5.0005.96/202 261105_5.0005.97/202 261105_5.0005.98/202 261105_5.0005.1012 261105_5.0005.96/201 261105_5.0005.97/201 261105_5.0005.98/201 261105_5.0005.99/202 261105_5.0005.99/201 Obręb Wąchock 261105_5.0004.100/202 261105_5.0004.101/201 261105_5.0004.102/201 261105_5.0004.130/202 261105_5.0004.100/201 261105_5.0004.101/202 261105_5.0004.102/202 261105_5.0004.103/200 261105_5.0004.131/200 261105_5.0004.132/200 261105_5.0004.133/200 261105_5.0004.134/200 261105_5.0004.104/200 261105_5.0004.105/200 261105_5.0004.106/200 261105_5.0004.107/201 261105_5.0004.135/200 261105_5.0004.2199/2
NAZWA INWESTORA:	Nadleśnictwi Skarżysko
ADRES INWESTORA:	26-110 Skarżysko Kamienna Wiejska 1
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:	
inżynierska - drogowa	mgr inż. Andrzej Rybak
DATA OPRACOWANIA:	02.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
02.07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		roboty remontowe			
1 d.1	U-D-05- 02-00a	<p>Naprawa nawierzchni poprzez łatanie pojedynczych dołów poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Przed oskardowaniem nawierzchni zarys miejsca naprawianego należy oczyścić z błota i innych zanieczyszczeń • Ostrzem oskardu obrysować obwód naprawianego miejsca. W miarę możliwości miejsca naprawiane powinny mieć kształt prostokąta lub kwadratu. • Po zoskardowaniu wyboju do głębokości dna (minimalna głębokość 5cm) należy wybrać rumowisko i oczyścić dno i ścianki szczotkami i miotłami. • Kruszywo przeznaczone do naprawy 0-31,5mm należy rozścielać tak aby po zagęszczeniu łaty powierzchnia jej była równa z powierzchnią przylegającej jezdni. Stary tłuczeń może być użyty ponownie przy czym musi być on dokładnie przemieszany z nowym (poza naprawianym miejscem i jego ilość nie może być większa niż 50%) • Przed zagęszczeniem kruszywo należy zwilżyć wodą • Każde naprawiane miejsce przez zasypaniem kruszywem powinno być zwilżone wodą • Kruszywo należy zagęszczać aż do całkowitego zaklinowania się kruszywa • Na naprawianej powierzchni rozsypać miął, poleć wodą i zageścić aż do osiągnięcia zamulenia nawierzchni 	m2		
		195	m2	195.00	
				RAZEM	195.00