



UWAGA:
ROZPROWADZENIE INSTALACJI OD PIONÓW DO PRZYBÓRÓW
SANITARNYCH WYKONAĆ W POSADZCE W WARSTWIE IZOLACJI

PIONY INSTALACJI WODY ZIMNEJ WYKONAĆ Z RUR PP,
NATAMIAST C.W.U. I CYRKULACJI Z RUR PP STABI

ZAWORY HYDRANTOWE MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI
OK. 1,35m OD POZIOMU POSADZKI

W ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI NA ODEJŚCIU PROJEKTOWANEJ
INSTALACJI P.POŻ.ZAMONTOWAĆ ZAWÓR ZWROTNY ANTYSKAŻENIOWY
EA Z MOŻLIWOŚCIĄ NADZORU. NATAMIAST NA ODEJŚCIU NA INSTALACJE
BYTOWĄ NALEŻY ZAMONTOWAĆ ZAWÓR PIERWSZENSTWA.

- LEGENDA:
- PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY PEX
 - PROJ. INSTALACJA C.W.U. - RURY PEX
 - PROJ. INSTALACJA WODY ZIMNEJ - RURY PP
PROWADZONA POD STROPEM
 - PROJ. INSTALACJA C.W.U. - RURY PP STABI
PROWADZONA POD STROPEM
 - PROJ. INSTALACJA CYRKULACJI - RURY PP STABI
PROWADZONA POD STROPEM
 - PROJ. INSTALACJA P.POŻ. PROWADZONA POD
STROPEM - RURY STAŁ OCYNK
 - PROJ. PION WODY
 - PROJ. PION P.POŻ.