



- W MIEJSKACH PEKINGU I PYS NA ŚCIANACH I MADPRZACH
NALEŻY DZYSIĄC SPÓJNY I WYKONAĆ JE NA NOWO
Z ZAPRAWY CEM.-WAP;

- W PRZYPADKU BRAKU CIEGŁEJ ZNISZCZENIU W MORACH I MADPRIZACH NALEŻY ELEMENTY DODRZYĆ PRZEZ WMOROWANIE NOWYCH NA ZAPRAWIE CEM-WAP;
- W MIEJSKACH ZAMORWAŃ ZACHOWAĆ PRZEWIĄZANIE MORU

ZABEZPIECZYĆ STROPY PRZEZ PODSTEMPLOWANIE

- BELKI NADPRZEWODZĄCE OSADZAJĄC POJEDYNCZO, KLINDUJĄC I UZIPEŁNIAJĄC ZAPRAWĄ CEM-WAP, PO STWARDNIENIU ZAPRAWY DOPILERO OSADZAJĄC BELKĘ Z DRUGIEJ STRONY

- WYMILIARY ZAMAWIANYCH ELEMENTÓW KAZDORAZOWO;
SPRAWDZIĆ Z NATURY;