



Uwagi:

1. Wszystkie przejścia przewodów przez ściany wykonać jako szczelne z zastosowaniem uszczelkek gumowych.
2. Kągi żelbetowe osadzać na uszczelkach gumowych.
3. Wewnętrzną powierzchnię studni zacierać zaprawą cementową i preparatem do zagruntowania
4. Studnię z zewnątrz zaizolować poprzez zagruntowanie

A – rzędna terenu odczytana z profilu sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej  
B – rzędna osi przewodu odczytana z profilu kanalizacji sanitarnej tłocznej

Result:

