



należy zabezpieczyć werandę A1 czujkami MAI810:
1/3/4, 1/3/5, 1/3/6, 1/3/7, 1/3/8, 1/3/9
oraz przyciskami MBG813: 1/3/3, 1/3/10.
Uwaga: uszczegółowienie powinno nastąpić w projekcie wykonawczym.

UWAGA:
Podział na strefy pożarowe został określony w ekspertyzie technicznej.
Niniejszy projekt swoim zakresem nie jest projektem wydzielenia ppoż.
W pierwszym etapie projektu zostało zaprojektowane 1 piętro budynku A
oraz parter uwzględniający umiejscowienie centrali SSP oraz przycisku ROP.

należy zabezpieczyć werandę A2 czujkami MAI810:
1/3/29, 1/3/30, 1/3/31, 1/3/32, 1/3/33,
oraz przyciskami MBG813: 1/3/28, 1/3/34.
Uwaga: uszczegółowienie powinno nastąpić w projekcie wykonawczym.