



#### UWAGA

Podstawową zasadą przy zasypce jest konieczność zabezpieczania elastycznej rury właściwego podparcia bocznego, w celu skompensowania nacisku ziemi. Wstępna obsybka wzdłuż boków rury musi być zagęszczona ze szczególną ostrożnością przez ubijanie ręczne warstwami 15 - 25 cm. Mechaniczne zagęszczanie powyżej rury można zacząć kiedy wysokość zasypki powyżej korony rury wynosi co najmniej 30 cm.

Paweł Kolmer Projektowanie Instalacji Sanitarnych		PKsanit	
Projektant: mgr inż. Paweł Kolmer		Data:	
Nr uprawnień: PDK/0291/POOS/19		11.2024	
Nazwa rysunku:	Ułożenie rur wodociągowych i kanalizacyjnych w wykopie	Skala rysunku:	
Nazwa inwestycji:	Budowa przyłączy wodociągowego i kanalizacji sanitarnej dla nowego boiska wielofunkcyjnego		
Adres inwestycji:		Faza:	
Działki nr ewid. 1556/1, 1554 obręb 0004 DĄBROWA gmina Świlcza		PT	
Inwestor: Gmina Świlcza Świlcza 168, 36-072 Świlcza		Branża:	
		S	
		Nr rys.:	
		7	