


PRZEKRÓJ A-A
SKALA 1 : 10



Elementy składowe montować na klej i lamelki

Całość oklejać czarnym laminatem HPL barwionym w masie.

UWAGA: Do oklejania wykorzystać laminat
f-my ABET LAMINATI POLSKA
typ: 2902, 305x130/Polaris BK film/0,9
Laminat wysokociśnieniowy Print HPL,
kol. Polaris - Noir.

NR ELEMENTU	NUMER CZĘŚCI	OPIS	ILOŚĆ
1	RWL-00-00-02	PŁYTA LUSTRA	1
2	RWL-00-00-03	WSPORNIK ŚRODKOWY	1
3	RWL-00-00-04	WSPORNIK ZEWNĘTRZNY	2
4	RWL-00-00-08	LISTWA GÓRNA	1

CHYBA ŻE OKREŚLONO INACZEJ: WYMIARY SĄ W MILIMETRACH WYKOŃCZENIE POWIERZCHNI: TOLERANCJE: LINIOWA: KĄTOWA:		WYKOŃCZENIE:				STĘP OSTRE KRAWĘDZIE	NIE SKALUJ RYSUNKU	POPRAWKA
							L. szt. - 1	
							TYTUŁ:	
							Wspornik lustra	
							Rysowanie w lustrze	
							NR RYSUNKU	A3
							RWL-00-02-00	
							SKALA:1:20	ARKUSZ 1 Z 1