


Uwagi:

- 1. Podgląd z kamer - z dowolnego komputera z zainstalowanym oprogramowaniem CCTV.
- 2. Zasilanie kamer - przez PoE

Sposób podłączania kamer zewnętrznych KZ

- 1. Na linii sygnałowo zasilającej projektuje się montaż ograniczników przepięć LAN: PTF-51-EXT/PoE/micro
- 2. Ograniczniki należy montować w puszcze montażowej kamery
- 3. Ogranicznik należy uziemić
- 4. ogranicznik nie wymaga zasilania
- 5. W celu zwiększenia zabezpieczenia linii kamer zewnętrznych, należy zamontować dodatkowy ogranicznik na linii - od strony Switcha.



Zasilanie kamer wewnątrz i na zewnątrz budynków poprzez PoE.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F.H.U. "KRESKA" - KRZYSZTOF BUCZYŃSKI				39-400 Tarnobrzeg, ul.Moniuszki 20 mok.b@interia.pl tel. 692 963 726
Inwestor:	GMINA MAJDAN KRÓLEWSKI 36-110 Majdan Królewski, ul. Rynek 1A			Nr rys. ES-17
Obiekt:	Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej celem zmiany sposobu użytkowania na dom dziennego pobytu seniora na działkach nr ewid. 564, 565, 586 i 587/1 w Brzostowej Górze gm. Majdan Królewski.			Branża: elektryczna
Adres:				Skala: -
Rysunek:	Schemat instalacji telewizyjnej i wideodomofonowej			Podpis:
	Imię i Nazwisko:	Uprawnienia:	Data:	
Projektant:	inż. Paweł Piwowar	E-117/02	02.2023	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Budzik	E-217/02	02.2023	