




1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: pierścień uszczelniający, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) przejście szczelne WGC i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów



ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat Przyłącze ciepłe do SWC w budynku mieszkalnym E (etap 1.2) przy ul. Daszyńskiego w Gliwicach	
Nazwisko	Nr Upraw.	Data	Podpis	Rysunek Wejście rur przyłącza do węzła ciepłego	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	11.2018			
				Nr Rys. 6	
Inwestor obiektu: RENNER Sp z o.o. Inwestor przyłącza: PEC GLIWICE Sp z o.o.			Adres obiektu GLIWICE : ul. Daszyńskiego		Skala