




RZUT KOMINA



1 - 1



MONTAŻ STYROPAPY PRZY PASIE NADRYNNOWYM




1. Roztwór bitumiczny
2. Istniejąca papa
3. Styropapa grub. 20 cm
4. Papa termozgrzewalna 2x
5. Krawędziak impregnowany
6. Pas nadrynnowy
7. Rynna (obróbka blacharska)
8. Łącznik mechaniczny (teleskopowy)
9. Istniejąca betonowa konstrukcja dachu
10. Trójkąt styropianowy oklejony papą
11. Listwa mocująca

KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA POKRYCIA DACHU:

1. Oczyszczyć i usunąć nierówności z istniejącego pokrycia papowego.
2. Nanieść warstwę roztworu bitumicznego.
3. Ułożyć płyty styropapy i przymocować je łącznikami teleskopowymi.
4. Zgrzać papę podkładową.
5. Zgrzać papę nawierzchniową.

MONTAŻ STYROPAPY PRZY ATTYKACH I KOMINACH



MONTAŻ WYWIETRZAKÓW
SZCZEGÓŁY MONTAŻU STYROPAPY

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe "MIASTOPROJEKT - DELTA" 45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a			
obiekt: WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY			
inwestor: GMINA MIKOŁÓW - MIKOŁÓW UL RYNEK 16			
temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU			
adres: MIKOŁÓW UL ŻWIRKI I WIGURY 31 C,D			
projektant: mgr inż arch. Jan Gajda			podpis:
upr. nr 19/73/Op			
branża: budowlana	skala: —	data: 11.2019	nr rys. 7A