

SCHEMAT WYKONANIA KOLUMNY PŁUCZĄCEJ NA RUROCIĄGU TŁOCZNYM




TABELA ADAPTACYJNA

NUMER WĘZŁA	Rz.t	Rz.o	H1	H2
	[m.n.p.m]	[m.n.p.m]	[mm]	[mm]
T1a	22,01	20,51	1500	1300