



Funkcje

Model	 RCH05B	 RCH12D
Włącz/wyłącz	●	●
Wybór trybu	●	●
Nastawa temperatury	● (0.5°C or 1°C steps)	● (0.5°C or 1°C steps)
Nastawa 7 prędkości wentylatora	●	●
Automatyczna praca żaluzji w trybie wachlowania	●	●
5 stopni nastawy żaluzji w trybie wachlowania	●	●
Adresowanie	●	●
Follow me (dodatkowy czujnik temp. w pilocie)	—	●
Tryb ECO	●	●
Tryb cichy podczas nocnej pracy	●	●
Wyłączanie wyświetlacza	●	●
Nastawa programatora dziennego	●	●
Blokada klawiszy	●	●
Podświetlenie wyświetlacza	●	●
Wymiary (H×W×D) (mm)	150×65×20	170×48×20
Baterie	1.5V (LR03/AAA) × 2	