



1. Repetuj siedl. instalacji na skrzyżowaniach przyśw. jako standardowe. Przed przystąpieniem do prac należy zwinierzyć cz. w wysokości wykonanej przebiegu kontroli.
2. Profile rozprężniw. ściąg. z tlenem styfocin.
3. Należy wykonać sie. szkieletu w terenie i/lub niezatwardzonymi siec. instalacji, którymi tak. jak napad. w czasie geodezyjnym. Miejsca skrzyżowań zabezpieczyć zgodnie z aktualnymi przepisami oraz normami.
4. W przypadku jalek i/lub rozbieżności, problemów sondażowe. się z. Pogłębić.

[illegible]