

Rys. 6

## Zestaw do samoczynnego zrzutu wody

w studzience PE  $\varnothing 500$  dodatkowo zamontować zawór antyskażeniowy EA1

