


STANDARDOWA ZABUDOWA WODOMIERZA

lokalizacja zestawu wodomierza w istniejącej studni wodomierzowej



Zestaw wodomierzowy umieścić na wysokości min. 40cm od posadzki.
Montaż wodomierza zgodnie PN-EN 14154-2+A1:2011.
Montaż zaworu antyskażeniowego zgodnie z PN-EN 1717:2003.