



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

| ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK | | | | Temat | |
|---|---------|---------|---|---|--------------|
| Nazwisko | Uprawn. | Data | Podpis | Remont sieci ciepłej w rejonie ul. Czapli - Kormoranów | |
| Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK | 867/93 | 07.2019 | | | |
| Sprawdzający: | | | | Rysunek Przejście rur przez ściany do węzła cieplnego | Nr Rys. 5 |
| Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o. | | | Adres obiektu Gliwice, ul. Czapli - Kormoranów | | Skala |