



Uwagi:

1. Przed połączeniem rury preizolowanej z instalacją węzła cieplnego należy nasunąć kolejno: przejście szczelne WGC, tuleję ochronną (ew. taśmę smarną) pierścień uszczelniający i nasadkę termokurczliwą
2. W czasie spawania nasadkę termokurczliwą chronić przed podgrzaniem za pomocą osłon tarczowych lub zwilżonych materiałów

ZAKŁAD USŁUGOWY - JAN PAWNUK				Temat	
Nazwisko	Uprawn.	Data	Podpis	Przyłącze sieci ciepłej do budynku przy ul. Kormoranów 1	
Projektant: mgr inż. Jan PAWNUK	867/93	07.2019			
Sprawdzający:				Rysunek Przejście rur przez ścianę do węzła cieplnego	Nr Rys. 5
Inwestor Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Gliwice Sp. z o.o.			Adres obiektu Gliwice, ul. Czapli - Kormoranów		Skala