



UWAGA:
Instalację c.o. należy wykonać z rur PP PN20 w systemie rur BORplus-Stabi

[illegible]