


Pokrywa żeliwna (w terenie zielonym właz typu lekkiego, na terenie przejazdowym właz typu ciężkiego)



Studzienka inspekcyjna 425
zasadność stosowania pierścienia odciążającego
ustalić na budowie