


RZUT PARTERU



- przewód kanalizacji sanitarnej - rura PVC prowadzona pod stropem
- S3, S4, S6 ozn. przyborów sanitarnych
- PS ozn. pionów/przejęć przez strop

UWAGA:
Podłączenia podejść odpływów z przyborów montować rurą PVC o średnicy minimum Ø50 PVC. Odpływ z miski ustępowej wykonać rurą PCV o średnicy Ø110 PVC.
Główny odpływ ścieków wykonany rurą PVC Ø160 PVC wykonać ze spadkiem minimum 2%. Odpływy z przyborów prowadzić w bruzdach ściennych lub w posadzce ze spadkiem minimum 2%.