


RZUT PARTERU



UWAGI

- 1. Przewody należy prowadzić podtynkowo w bruździe w ścianie/w posadzce
- 2. Rury wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji z tworzywa sztucznego, np typu PexAlPex
- 3. Przewody wody ciepłej i cyrkulacji izolować termicznie
- 4. Przy przejściu przewodu przez przegrodę budowlaną należy osłonić go tuleją ochronną

